



Manuel d'installation pour  
Suzuki Grand Vitara JB Type 5 Boite manuelle 1.9 DDiS Production 2005 - 2008





[www.an-sa.com](http://www.an-sa.com)

Tél. : 04.42.46.73.47



Connecteur sur la pédale de frein

Connecteur blanc G30 sur le dessus du BCM

Rouge/Violet  
(démarreur)Fusible  
1 AMise à la  
masse à gauche  
de la colonne ABlanc/Marron  
Bleu  
Noir  
RougeNoir/Rouge  
Noir/Jaune  
Blanc/Orange  
Vert/Orange

Connecteur sur la pédale d'accélérateur.



**AN-SA**



www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Utiliser cette solution si les fils Vert clair sont présents dans le connecteur E66 Trou 17

Connecteur noir C86  
au milieu de l'ECM

Connecteur noir E66 sur  
le coté droit de l'ECM




NOTE :  
Le fil vert clair doit être  
coupé entre la soudure et  
le connecteur

Faire une connection  
entre le fil Blanc-vert et  
vert-clair, souvenez vous de  
bien les isoler pour qu'il n'y  
ait pas d'infiltration d'eau.



Blanc/Vert  
(CMP Trou 15)

Vert-clair  
(Trou 17)



Violet

Connecteur gris E78  
sous boîte à fusibles




Monter le fil Violet dans le pin 13 pour capter le  
signal CMP du fil Blanc/Vert dans le connecteur  
C86 de la voiture par le fil Vert clair du connecteur  
E66.

**AN-SA**

www.an-sa.com


Tél. : 04.42.46.73.47

Utiliser cette solution si les fils vert-clairs  
ne sont pas présents dans le connecteur E66 Trou 17



Violet \*  
\* sortir et tirer le fil violet en dehors  
du compartiment moteur

Connecteur noir C86  
au milieu de l'ECM



Blanc-vert  
(CMP Trou 15)




www.an-sa.com


Tél. : 04.42.46.73.47



Connecteur sur la pédale d'embrayage



Connecteur gris E78 sous la boîte à fusibles




Monter les fils blanc-bleus dans le trou 12 pour démarrer le régulateur à la mise en route du moteur.  
Regarder si ce fil est connecté au noir-blanc coté opposé du connecteur.  
Si ce fil noir-blanc est omis le led du régulateur ne marchera pas

Connecteur blanc G33 sous le volant



Monter le fil noir-violet dans le trou 5  
Monter le fil orange dans le trou 6  
Monter le fil noir dans le trou 2  
Les fils sont petits mais s'inséreront dans le connecteur



Jaune

Orange  
Blanc/Bleu  
Noir/Violet  
Noir

[www.an-sa.com](http://www.an-sa.com)

Tél. : 04.42.46.73.47

## Installation du régulateur de vitesse sur le volant

Déconnecter le cable négatif de la batterie

Déconnecter l'Airbag en suivant les instructions de Suzuki

Démonter l'enjoliveur du volant ôter la partie plastique

Ôter l'enjoliveur sur le coté droit du volant

Voir Fig 1

Monter le régulateur sur le coté droit du volant, remonter le volant à l'exception de l'Airbag

Voir fig 2

Couper le connecteur du régulateur

Les fils verts du régulateur doivent être soudés sur le fil Bleu trou n°1

Les fils gris du régulateur doivent être soudés sur le fil blanc inclus dans le trou n°2

Les fils marrons du régulateur doivent être soudés sur le fin blanc inclus dans le trou n° 5

Les fils jaunes du régulateur doivent être soudés sur le fil blanc inclus dans le trou n° 6

Les clips sont petits mais peuvent être insérés dans le connecteur

Voir Fig 3

Remonter l'Airbag. Démarrer, appuyer et maintenir le bouton principal jusqu'à ce que le régulateur s'allume, éteindre.

Voir Fig 4

**NOTE : les fils qui restent doivent être coupés et isolés**

**Important : la voiture doit être essayé pour tester toutes les fonctions décrites dans le manuel d'utilisation**

**AN-SA**  
www.an-sa.com  
Tél. : 04.42.46.73.47



Fig. 4.





Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.